



Tłumaczenie z języka oryginalnego
Przed użyciem należy uważnie przeczytać

PL

831011700

rew. 1.0

12/04/2022

Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji

PIEC NA PELLET



SPIS TREŚCI

1 BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU	3
2 PRZENOSZENIE I ROZPAKOWANIE	7
3 MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI	7
4 INSTALACJA	10
4.1 PRZEWÓD KOMINOWY	10
4.2 NASADA KOMINOWA	12
4.3 CIĄG	13
4.4 WYDAJNOŚĆ PIECA	13
4.5 PIECE HERMETYCZNE	14
4.6 MIEJSCE INSTALACJI	15
4.7 POŁĄCZENIE Z PRZEWODEM KOMINOWYM	16
4.8 PRZYKŁADY INSTALACJI	17
4.9 POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	18
4.10 POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE	18
4.11 POŁĄCZENIE KANAŁÓW	18
4.12 NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA PELLETOU	18
5 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	19
6 NIEPRAWIDŁOWOŚCI I MOŻLIWE ROZWIĄZANIA	21
7 ROCZNA KONSERWACJA PLANOWA	24
8 ŚWIADECTWO INSTALACJI I BADAŃ	25
9 GWARANCJA	26

1 BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Piece są zbudowane zgodnie z Rozporządzeniem UE 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych, EN13240 (piece opalane drewnem) EN 14785 (piece i piece z płaszczem wodnym na pellet) EN 303-5:2012 (kotły na pellet) z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów niezanieczyszczających środowiska. Aby w optymalny sposób korzystać z pieca, zaleca się postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej publikacji.

Przed rozpoczęciem użytkowania lub jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Niektóre produkty są poddawane wyrywkowo przed wysyłką wewnętrznym testom, w związku z tym można znaleźć w ich wnętrzu pozostałości.

Celem Eva Stampaggi jest dostarczenie jak największej ilości informacji, aby zapewnić bezpieczniejsze użytkowanie i uniknąć szkód na osobach, mieniu lub częściach samego pieca.

SYMBOLE UŻYWANE W INSTRUKCJI

	UWAGA	Wskazuje operacje, które są niebezpieczne dla użytkownika i produktu.
	INFORMACJE	Wskazuje ważne informacje, do których użytkownik musi się stosować w celu uzyskania prawidłowego działania produktu.



UWAGA

Zachowaj instrukcję obsługi do wglądu w przyszłości, w razie jakiegokolwiek potrzeby lub konieczności uzyskania wyjaśnień skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą.



INFORMACJE

Właściwości zalecanego pelletu:

Piece na pellet mogą być zasilane wyłącznie pelletami (granulatem) z różnych gatunków drewna, zgodnymi z przepisami DIN plus lub EN plus 14961-2 A1 (UNI EN ISO 127225-02:2014) lub PEFC/04-31-0220 ONORM M7135 lub posiadającymi następujące cechy:

Min. wartość opałowa 4,8 kWh/kg (4180 kcal/kg)

Gęstość 630-700 kg/m³

Wilgotność maks. 10% masy

Średnica: 6 ±0,5 mm

Zawartość popiołu: maksymalnie 1% masy

Długość: min. 6 mm - maks. 30 mm

Skład: 100% nieprzetworzonego drewna z branży drzewnej lub poprodukcyjnej bez dodatku lepiszczy, bez kory i zgodnych z obowiązującymi przepisami.



OSTRZEŻENIE

Pellet należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu: przechowywanie w zbyt zimnych lub wilgotnych pomieszczeniach może prowadzić do obniżenia potencjału cieplnego pieca. Zwróć szczególną uwagę na przechowywanie worków z pelletem i przenoszenie ich, gdyż należy unikać ich zgniatania, a w konsekwencji tworzenia się trocin.

Paliwo jest w kształcie małych cylindrów o wymiarach: Ø 6-7 mm, maksymalnej długości 30 mm, z maksymalną wilgotnością 8%. Piec został zbudowany i skalibrowany do spalania pelletu z różnych rodzajów drewna prasowanego zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Przejęcie z jednego rodzaju pelletu na inny może powodować niewielką zmianę poziomu wydajności pieca, często prawie niezauważalną. Tę różnicę można wyeliminować, zwiększając lub zmniejszając o tylko jeden stopień moc użytkowania.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytać uważnie instrukcję:


- Przeczytać uważnie instrukcję
- Firma Eva Stampaggi S.r.l. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu, ani za nieprawidłowe działanie pieca wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej Instrukcji Obsługi
- Gwarancja będzie obowiązywać przez 1 rok dla profesjonalnych operatorów i 2 lata dla osób fizycznych.
- Instalacja pieca musi być przeprowadzona przez kompetentny personel oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym się znajduje.
- W przypadku nieudanego rozpalenia lub zaniku energii elektrycznej, przed ponowną próbą rozpalenia, **ABSOLUTNIE KONIECZNE JEST OPRÓŻNIENIE PALENISKA**. Nieprzestrzeganie tej procedury może być przyczyną pęknięcia szyby drzwi.
- **NIE WSYPYWAĆ RĘCZNIE pelletu do paleniska w celu ułatwienia rozpalenia pieca.**
- W przypadku nieprawidłowego zachowania się płomienia lub w jakimkolwiek innym przypadku **NIGDY NIE WYŁĄCZAĆ** pieca poprzez odcięcie zasilania elektrycznego. W tym celu należy zawsze użyć przycisku wyłączenia. Odcięcie zasilania elektrycznego oznacza uniemożliwienie odprowadzenia spalin.
- Jeżeli etap rozpalania przedłuża się (wilgotny lub zły jakości pellet), a w komorze spalania wytwarza się nadmierna ilość dymu. W celu ułatwienia odprowadzania spalin, konieczne jest otwarcie drzwiczek i ustawienie ich w pozycji bezpieczeństwa.
- **Bardzo ważne jest używanie DOBREJ JAKOŚCI PELLETU Z CERTYFIKATEM.** Użytkowanie złej jakości pelletu może być przyczyną złego działania pieca, a w niektórych przypadkach spowodować zniszczenie części mechanicznych, za które firma nie będzie ponosić odpowiedzialności.
- **Rutynowe czyszczenie (paleniska i komory spalania) POWINNO BYĆ WYKONYWANE CODZIENNE.** Firma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia nieprawidłowości wynikających z tego uchybienia.
- Spalanie odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych, może doprowadzić do uszkodzenia pieca i przewodu kominowego, a także jest zabronione przez przepisy o zakazie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
- Nigdy nie używać alkoholu, benzyny lub innych cieczy o wysokiej łatwopalności do rozpalania lub wzmocnienia płomienia.
- Nie podawać do urządzenia większej ilości paliwa niż ilość wskazana w instrukcji obsługi.
- Nie modyfikować produktu.
- Zabrania się użytkowania produktu z otwartymi drzwiczkami lub pękniętą szybą.
- Nie wykorzystywać urządzenia, jako suszarki na pranie, powierzchni do podparcia czy drabiny itp.
- Nie instalować pieca w sypialni lub łazience, jeśli nie ma atestu urządzenia z hermetyczną komorą spalania.



OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytać uważnie instrukcję:

- Korzystać z pieca wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie, niewskazane przez producenta, może spowodować pożar lub obrażenia u osób.
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci bezwzględnie muszą pozostawać pod nadzorem dorosłych, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez niezbędnego doświadczenia i wiedzy, chyba są one odpowiednio nadzorowane lub przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy odłączyć zasilanie sieciowe w urządzeniu, gdy nie będzie ono używane lub do jego czyszczenia.
- Aby odłączyć piec, należy ustawić przełącznik w pozycji O i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Odłączyć od wtyczki.
- W żadnym wypadku nie należy zamykać otworów wlotowych powietrza do spalania ani otworów wylotu spalin.
- Nie dotykać pieca mokrymi rękami; posiada on elementy elektryczne.
- **Nie używać urządzenia, gdy przewody lub wtyczki są uszkodzone. Urządzenie można sklasyfikować jako typu Y: kabel zasilający może być wymieniany przez wykwalifikowanego technika. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, może być on wymieniony wyłącznie przez producenta lub serwis techniczny producenta lub ewentualnie przez osobę o podobnych kwalifikacjach.**
- Na kablu nie należy nic ustawiać ani go zginać.
- Nie jest wskazane stosowanie przedłużaczy, ponieważ mogą one ulec przegrzaniu i spowodować pożar. Nigdy nie używać jednego przedłużacza do obsługi więcej niż jednego urządzenia.
- Podczas normalnego korzystania z pieca, niektóre jego części, takie jak drzwiczki, szyba, uchwyt mogą osiągać wysokie temperatury: należy zachować szczególną ostrożność, szczególnie w przypadku dzieci. Z tego powodu należy unikać kontaktu skóry z gorącą powierzchnią.



UWAGA

Bez odpowiednich zabezpieczeń, **NIE WOLNO DOTYKAĆ DRZWICZEK, SZYBY, UCHWYTU LUB RURY WYLOTOWEJ SPALIN** W TRAKCIE PRACY PIECA: duża ilość ciepła wydzielana przez palący się pellet silnie je rozgrzewa!

- Materiały łatwopalne, takie jak meble, poduszki, koce, papiery, ubrania, zasłony i inne, należy trzymać w odległości 1,5 m od przodu i 30 cm od boków i tyłu.
- Zagrożenie pożarem podczas pracy występuje wtedy, gdy piec zostaje przykryty lub styka się z materiałami łatwopalnymi, takimi jak zasłony, firany, narzuty itp. **URZĄDZENIE NALEŻY UMIEŚCIĆ DALEKO OD TEGO RODZAJU MATERIAŁÓW.**
- Nie zanurzać przewodu, wtyczki lub jakiegokolwiek innego elementu urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używać pieca w środowisku zapyłonym lub w obecności łatwopalnych oparów (np. w warsztacie lub garażu).
- Wewnątrz pieca znajdują się części, które generują łuki lub iskry. Nie należy go używać w obszarach, które mogą być niebezpieczne, takich jak obszary zagrożone pożarem, wybuchem, ładunkami chemicznymi lub wilgotną atmosferą.
- Nie używać urządzenia w bezpośredniej bliskości wanien do kąpieli, pryszniców, zlewów lub basenów.
- Nie ustawiać urządzenia pod gniazdkiem; Nie używać na zewnątrz.
- Nie próbować naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. Urządzenie nie zawiera elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Przed przystąpieniem do konserwacji, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka; wykonywać czynności tylko na zimnym piecu.
- **PODCZAS PRAC KONSERWACYJNYCH NALEŻY ZAWSZE WYJĄĆ WTYCZKĘ Z GNIAZDA.**



UWAGA

Piece te działają wyłącznie na pellet i nocciolino, jeśli piec został tak skonfigurowany; **NIE UŻYWAĆ INNEGO RODZAJU PALIWA**: spalanie innych materiałów może doprowadzić do awarii i wadliwego działania urządzenia.



UWAGA

Regularnie czyść palenisko po każdym włączeniu lub uzupełnieniu pelletu.

- Palenisko musi być zamknięte, z wyjątkiem czynności uzupełniania i usuwania pozostałości, aby uniknąć wydostawania się spalin.
- Nie włączać i wyłączać pieca w sposób przerywany; piec posiada podzespoły elektryczne i elektroniczne, które w ten sposób mogą zostać uszkodzone.
- Nie używać urządzenia, jako pieca do spopielenia lub w jakikolwiek inny sposób niż ten, do którego zostało ono zaprojektowane.
- Nie używać paliw płynnych.
- Nie wykonywać żadnych nieautoryzowanych zmian w urządzeniu.
- Używać tylko oryginalnych części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Ważne jest, aby piec był transportowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i należy unikać nieostrożnych ruchów i uderzeń, gdyż mogą one doprowadzić do uszkodzenia elementów ceramicznych lub konstrukcji.
- Metalowa konstrukcja jest malowana lakierem ognioodpornym. Podczas pierwszych rozpaleń możliwe jest, że pojawią się przykre zapachy związane z wysychaniem lakieru na częściach metalowych; nie wiąże się to z żadnym niebezpieczeństwem i wystarczy przewietrzyć pomieszczenia. Lakier po pierwszych kilku rozpaleniach uzyska maksymalną twardość oraz ostateczne parametry chemiczno-fizyczne.
- Aby uzupełnić zasobnik, wystarczy podnieść pokrywę i wsypać pellet, nawet przy włączonym piecu, następnie zwrócić uwagę na jego prawidłowe zamknięcie. Zaleca się stosowanie łopatk (szufelki), aby nie rozsypywać pelletu. Przed dłuższą nieobecnością domowników należy uzupełnić zasobnik, aby zapewnić odpowiednio długą autonomię pracy.
- Może się zdarzyć, że gdy w zasobniku zabraknie pelletu, ślimak całkowicie się opróżni, a piec się wyłączy; aby ponownie go włączyć i doprowadzić do optymalnego stanu pracy może zaistnieć konieczność wykonania dwóch cykli rozpalamia, mając na uwadze to, że ślimak jest szczególnie długi.
- W przypadku rozbicia szyby po przypadkowym uderzeniu nie należy używać produktu.
- Produkt, którego konstrukcja wykonana jest ze stali, może również ulegać niewielkim odkształceniom, co wywołuje słabe odgłosy lub skrzypienie. Jest to zjawisko absolutnie normalne i nie powinno być uważane za wadę.



UWAGA

Jeśli instalacja nie zostanie przeprowadzona zgodnie ze wskazanymi procedurami, w przypadku braku prądu część spalin może przedostać się do otoczenia.



UWAGA

Piec, jako urządzenie grzewcze, posiada bardzo gorące powierzchnie. Dlatego zalecana jest szczególna ostrożność podczas jego pracy.



UWAGA: GDY PIEC JEST WŁĄCZONY

- nie wolno otwierać drzwiczek;
- nie wolno dotykać szyby drzwiczek, ponieważ jest bardzo gorąca;
- zwracać szczególną uwagę, aby dzieci nie zbliżały się zbyt blisko pieca;
- nigdy nie dotykać rury wylotu spalin;
- nigdy nie kierować strumieni jakiegokolwiek cieczy do wnętrza paleniska;
- nigdy nie wykonywać prac konserwacyjnych dopóki piec nie ostygnie;
- nigdy nie wykonywać jakichkolwiek czynności, gdy nie są one zlecone osobom wykwalifikowanym;
- należy przestrzegać i postępować zgodnie z wszystkimi zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.



ZABEZPIECZENIE PRZED WYBUCHEM

Niektóre piece wyposażone są w przeciwwybuchowe urządzenia bezpieczeństwa. Przed włączeniem pieca lub każdorazowo po jego czyszczeniu należy dokładnie sprawdzić, czy urządzenie bezpieczeństwa jest prawidłowo ustawione na swoim miejscu. Urządzenie znajduje się w górnej części frontowych drzwi paleniska.



UWAGA

W przypadku, gdy urządzenie nie jest prawidłowo umieszczone, spalanie i wydajność produktu ulegają pogorszeniu.

2 PRZENOSZENIE I ROZPAKOWANIE




UWAGA

Rozładunek produktu musi być przeprowadzony za pomocą odpowiednich urządzeń podnoszących i posiadających właściwości odpowiednie do wagi produktu. Operator musi upewnić się, że podczas rozładunku lub podnoszenia produktu w pobliżu nie znajdują się osoby ani rzeczy. Podczas rozpakowywania należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić produktu za pomocą nożyków lub tępych narzędzi. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ze względu na rozmiar i wagę produktu, zwracać uwagę na jego równowagę.



INFORMACJA:

Podczas transportu nie ustawiać produktu poziomo. Odkręć śruby ze wsporników mocujących produkt do palety i umieść go w przeznaczonym do tego miejscu, zwracając uwagę na wszelkie przeszkody, które utrudniają montaż lub powodują uszkodzenie produktu. Za pomocą podnośnika lub wózka paletowego oddzielić urządzenie od palety transportowej, używając w tym celu specjalnych otworów w podstawie palety.



WSKAZÓWKI W ZAKRESIE USUWANIA PRODUKTU I OPAKOWANIA

	Obecność tego symbolu na produkcie wskazuje, że NIE jest to odpad ogólny, ale musi on zostać rozebrany i zutylizowany zgodnie z przepisami obowiązującymi we właściwym kraju, upewniając się, że odpowiednie stacje odbioru odpadów spełniają wymagania przepisów zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i poszanowania i ochrony środowiska. Właściciel jest odpowiedzialny za tę utylizację i aby uniknąć sankcji lub negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia, zalecamy skontaktować się bezpośrednio z administracją danej gminy, lokalną stacją utylizacji odpadów lub sprzedawcą detalicznym, aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc i metod zbiórki. Właściwa utylizacja odpadów jest ważna nie tylko dla środowiska i zdrowia obywateli, ale także dlatego, że prowadzi do odzysku materiałów, co skutkuje znaczną oszczędnością energii i zasobów.
ELEMENTY METALOWE	Przekazać do specjalnej stacji zbiórki do odpadów metalowych.
ELEMENTY ELEKTRYCZNE	W celu prawidłowego usunięcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zapoznać się z dyrektywą WEEE 2012/19/UE.
POZOSTAŁE ELEMENTY	Jeżeli są to odpady nienadające się do recyklingu, należy je przekazać do specjalnego punktu zbiórki.
TAŚMA	Zbiórka selektywna (ZMIESZANE) lub przekazanie do specjalnego punktu zbiórki.
PALETA OPAKOWANIA	Przekazać do specjalnej stacji zbiórki do odpadów drewnianych.
WOREK i OPAKOWANIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	Zbiórka selektywna (PLASTIK) lub przekazanie do specjalnego punktu zbiórki.
POLISTYREN	Zbiórka selektywna (ZMIESZANE) lub przekazanie do specjalnego punktu zbiórki.

3 MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI



WSTĘP:

INSTALACJA Z WYLOTEM SPALIN PRZEZ ŚCIANĘ JEST ZABRONIONA. ZGODNIE Z PRAWEM WYLOT SPALIN MUSI BYĆ PRZYŁĄCZONY DO PRZEWODU KOMINOWEGO. EVA STAMPAGGI SRL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBOM I/LUB MIENIU SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM POWYŻSZEGO PUNKTU W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW ZAINSTALOWANYCH W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRZEPISAMI. PIEC NALEŻY ZAINSTALOWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.

Na przykład we Włoszech obowiązuje norma UNI 10683, która przewiduje 4 punkty:

- czynności wstępne - za które odpowiedzialny jest sprzedawca/installator podczas oględzin, przed ostatecznym montażem.
Czynności wstępne obejmują:
 - kontrolę możliwości instalacyjnych w danym pomieszczeniu;
 - kontrolę możliwości systemu wentylacyjnego;
 - kontrolę odpowiedniości wlotów powietrza zewnętrznego;
 - Na tym etapie konieczne jest sprawdzenie, czy produkt może działać bezpiecznie i zgodnie z jego właściwościami technicznymi. Warunki bezpieczeństwa należy ocenić podczas wstępnej inspekcji. Piece i kominki są systemami grzewczymi i należy je instalować bezpiecznie i zgodnie z instrukcjami producenta!
- Instalacja - wchodzi w zakres odpowiedzialności instalatora. Na tym etapie brana jest pod uwagę instalacja produktu i systemu wentylacyjnego oraz kwestie dotyczące:

- odległości bezpieczeństwa od materiałów palnych;
- konstrukcji kominów, przewodów kominowych, systemów kanałowych, nasad kominowych.

- 3 wydanie dodatkowej dokumentacji - wchodzi w zakres odpowiedzialności instalatora. Wystawienie dokumentacji technicznej musi obejmować:
 - instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia oraz komponentów instalacji (np. przewodów kominowych, komina itp.);
 - kserokopię lub zdjęcie płyty kominkowej;
 - instrukcję systemu (jeśli przewidziano);
 - 4 kontrolę i konserwację - obowiązek konserwatora, który będzie odpowiedzialny za kontrolę i konserwację produktu w trakcie jego użytkowania. Operator odpowiedzialny za kontrolę i konserwację systemów podczas zimowej i letniej eksploatacji wykonuje powyższe czynności zgodnie z zasadami dobrej praktyki i z obowiązującymi przepisami. Operator, na zakończenie powyższych czynności, jest zobowiązany sporządzić i podpisać protokół kontroli technicznej zgodnie ze wzorem przewidzianym w przepisach w/w rozporządzenia oraz z przepisami wykonawczymi, w odniesieniu do rodzaju i wydajności użytkowanego systemu. Następnie zobowiązany jest on przekazać kopię niniejszego dokumentu osobie, która go podpisze, potwierdzając w ten sposób odbiór i zatwierdzenie.
- Oprócz tego, co zostało wyraźnie określone w poniższych punktach niniejszej Instrukcji Obsługi, Kupujący musi przestrzegać następujących minimalnych wymagań dotyczących instalacji:
- a) nie kłaść ani nie ustawiać pieca do góry nogami lub poziomo na jednym boku;
 - b) moc pieca musi być odpowiednia do wielkości pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany, a w pomieszczeniu należy przygotować czerpnię powietrza;
 - c) montaż przewodu kominowego musi być przeprowadzony zgodnie z zasadami techniki oraz przepisami europejskimi (UNI 10683) i krajowymi, rozporządzeniami lokalnymi oraz specyfikacjami technicznymi i ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi;
 - d) podłączenie wylotu dymu do przewodu kominowego należy wykonać za pomocą złączek teleskopowych;
 - e) średnica przewodu kominowego musi być mniejsza niż 150 mm;
 - f) podłączenie do przewodu kominowego musi być wykonane z użyciem łącznika o kącie nachylenia mniejszym niż 45°;
 - g) należy wykonać odpowiednią izolację przewodu kominowego;
 - h) minimalne nachylenie odcinka poziomego musi wynosić 5°;
 - i) komin i/lub przewód kominowy muszą być wodoszczelne;
 - j) przewód kominowy nie może zmieniać kierunku więcej niż dwa razy;
 - k) dymy muszą być odprowadzane bezpośrednio do przewodu kominowego;
 - l) długość kanału dymowego przed przewodem kominowym musi być mniejsza niż 6,0 m, przy czym maksymalny odcinek poziomy może mieć długość 3,0 m;
 - m) nie wolno zmniejszać szerokości kanału dymowego i przewodu kominowego, w odniesieniu do średnicy początkowej, na całej ich długości. Przez średnicę początkową należy rozumieć średnicę wylotu dymów z korpusu pieca;
 - n) minimalna wartość otwarcia kanału wentylacyjnego musi wynosić 80 cm²;
 - o) konieczne jest zachowanie odległości od ścian z materiałów łatwopalnych, jak określono na „tabliczce znamionowej pieca”;
 - p) przed każdym rozpaleniem pieca należy wyczyścić palenisko.



UWAGA

Kupującemu nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych pieca ani dokonywać żadnych zmian eksploatacyjnych w tablicy elektrycznej.

Instalacja i podłączenie musi zostać wykonane przez Kupującego i przez wykwalifikowany personel techniczny, zgodnie z przepisami europejskimi (UNI 10683) i krajowymi, przepisami lokalnymi oraz instrukcjami montażu zawartymi w niniejszej Instrukcji obsługi.

EVA STAMPAGGI SRL nie ponosi żadnej bezpośredniej i/lub pośredniej odpowiedzialności karnej i/lub cywilnej za szkody wyrządzone osobom lub rzeczom powstałe na skutek nieprzestrzegania ww. przepisów prawnych, instrukcji montażu, ostrzeżeń i ogólnych przepisów bezpieczeństwa wskazanych w niniejszej Instrukcji obsługi.

Nieprzestrzeganie wymagań instalacyjnych i/lub ingerencja w piec może spowodować: nieodpowiednią moc i/lub nieprawidłowe zachowanie produktu, słaby ciąg dymu, zatkanie paleniska, powolne spalanie, pożar w zbiorniku, przegrzanie i ryzyko pożaru pieca, ryzyko pożaru w przewodzie spalinowym, brak tlenu w pomieszczeniu, w którym znajduje się piec.

EVA STAMPAGGI SRL nie ponosi żadnej odpowiedzialności karnej i/lub cywilnej, bezpośredniej i/lub pośredniej, za nieprawidłowe działanie pieca oraz za szkody na osobach lub mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem wymagań dotyczących instalacji pieca i/lub manipulacją sam.

Kupujący ma obowiązek zażądać i zachować poświadczenie zgodności instalacji i podłączenia pieca z przepisami prawa. W przypadku braku tego certyfikatu EVA STAMPAGGI SRL nie ponosi żadnej odpowiedzialności karnej i/lub cywilnej, bezpośredniej i/lub pośredniej, za nieprawidłowe działanie pieca oraz za szkody wyrządzone osobom lub rzeczom, wynikające z użytkowania produktu.



UWAGA

W przypadku nieudanego rozpalenia lub zaniku prądu, przed powtórzeniem operacji należy opróżnić palenisko. Niezastosowanie się do tej procedury może dojść do pęknięcia szyby w drzwiczkach.

4 INSTALACJA

4.1 PRZEWÓD KOMINOWY



W produkcji pieców wymaga się ciągle lepszej wydajności, dlatego niezbędne jest wykonanie ich montażu zgodnie z prawem. Jeżeli przewód kominowy przechodzi przez pomieszczenia nieogrzewane, musi być bezwzględnie izolowany w celu uzyskania spalania.

Przewód kominowy jest jednym z kluczowych elementów odpowiedzialnych za prawidłową pracę pieca. Najlepsze są te wykonane ze stali (inox lub aluminiowane) ze względu na jakość materiałów, odporność, łatwość czyszczenia i konserwację.


- W celu ułatwienia podłączenia do sztywnego, stalowego przewodu kominowego zaleca się wykorzystywanie odpowiednich złączek teleskopowych, które nie tylko ułatwiają tę czynność, ale również kompensują dylatacje termiczne zarówno paleniska, jak i samego przewodu kominowego.
- Zaleca się osadzenie przewodu kominowego w króćcu pieca w odpornym na temperaturę silikonie (1000°C). Jeżeli wlot do istniejącego przewodu kominowego nie jest idealnie prostopadły do wylotu spalin z paleniska, ich podłączenie należy wykonać za pomocą odpowiedniej ukośnej kształtki. Nachylenie w stosunku do pionu nie może przekraczać 45° i nie mogą występować żadne przewężenia.
- W przypadku przejścia przez stropy należy zastosować odpowiednie izolowane przejście dachowe o grubości 10 cm.
- Należy bezwzględnie izolować przewód kominowy na całej jego długości. Izolacja pozwoli na utrzymanie wysokiej temperatury spalin, aby zoptymalizować ciąg, uniknąć kondensacji i ograniczyć osadzanie się niespalonych cząstek na ściankach kanału. W tym celu należy użyć odpowiednich materiałów izolacyjnych (wata szklana, włókno ceramiczne, materiały niepalne klasy A1).
- Przewód kominowy musi być szczelny na czynniki atmosferyczne i nie może mieć więcej niż dwie zmiany kierunku.
- Dopuszcza się stosowanie dwuciennych elastycznych rur metalowych z atestowanej stali, jeżeli wykonanie instalacji ze sztywnej rury nie jest możliwe. Nie dopuszcza się stosowania elastycznych i rozciąganych rur aluminiowych.



UWAGA





System elastyczny może być używany tylko wewnątrz komina na odcinku pionowym i musi być przymocowany do sztywnego łącznika T, nie należy go używać do kanału dymowego.

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD KOMINOWY I ZEWNĘTRZNY PRZEWÓD KOMINOWY



Legenda: IS - materiał izolacyjny; ISPE - przegląd; T - łącznik T; FLA - kołnierz uszczelniający; PA - wlot powietrza zewnętrznego

RODZAJE PRZEWODU KOMINOWEGO




	Stalowy przewód kominowy z podwójną komorą izolowaną z materiału o odporności do 400°C. Optymalna wydajność.		Przewód kominowy z materiału ogniotrwałego z izolowaną podwójną komorą i okładziną zewnętrzną z lekkiego betonu. Optymalna wydajność.
	Tradycyjny komin gliniany ze szczelinami powietrznymi. Optymalna wydajność.		Należy unikać przewodów kominowych z wewnętrznym przekroju prostokątnym, których stosunek dłuższego do krótszego boku jest większy niż 1,5. Słaba wydajność

4.2 NASADA KOMINOWA

Prawidłowe zamontowanie nasady kominowej pozwala na optymalizację pracy pieca. Wiatroodporna nasada kominowa musi się składać z odpowiedniej ilości elementów takich, aby suma ich przekrojów na wyjściu była zawsze dwa razy większa od przekroju przewodu kominowego. Nasadę kominową należy ustawić tak, aby wystawała ponad kalenicę dachu na około 150 cm, tak aby była w pełnym wietrze.

Nasady kominowe powinny:

- mieć użyteczną sekcję wylotową równą co najmniej dwukrotności przekroju przewodu kominowego.
- być wykonane w taki sposób, aby zapobiegać przedostawaniu się deszczu lub śniegu.
- być skonstruowane w taki sposób, aby w przypadku wiatru z dowolnego kierunku zapewniać odprowadzenie produktów spalania.
- być wolne od mechanicznych środków wspomagających ssanie.



Legenda: TP - dach płaski; TI - dach skośny; d - odległość; ZDF - strefa refluksu

Kąt nachylenia dachu α [°]	Pozioma szerokość obszaru cofania od osi kalenicy A [m]	Minimalna wysokość wystawiania komina ponad dach $H_{min} = Z + 0,50m$	Wysokość obszaru cofania Z [m]
15	1,85	1,00	0,50
30	1,50	1,30	0,80
45	1,30	2,00	1,50
60	1,20	2,60	2,10

4.3 CIĄG

Gazy spalinowe powstające podczas spalania, rozgrzewając się zwiększają swoją objętość i w konsekwencji obniża się ich gęstość w stosunku do otaczającego zimnego powietrza.

Ta różnica temperatur pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną stroną komina powoduje podciśnienie, zwane podciśnieniem termicznym, które jest tym większe, im wyższy jest przewód kominowy i im wyższa jest temperatura.

Ciąg w przewodzie kominowym musi być w stanie pokonać wszystkie opory obwodu dymów, tak aby dym powstający wewnątrz pieca podczas spalania był zasysany i rozpraszany do atmosfery przez przewód wylotowy i sam przewód kominowy. Jest kilka czynników meteorologicznych, które wpływają na funkcjonowanie przewodu kominowego, takie jak deszcz, mgła, śnieg, wysokość, ale najważniejszy jest z pewnością wiatr, który oprócz depresji termicznej ma zdolność wywołania dynamicznej depresji.

Działanie wiatru różni się w zależności od tego, czy jest to wiatr wznoszący, poziomy czy opadający:

- Wiatr wznoszący zawsze powoduje zwiększenie podciśnienia, a tym samym ciągu kominowego.
- Wiatr poziomy zwiększa podciśnienie w przypadku prawidłowego zainstalowania nasady kominowej.
- Wiatr opadający zawsze powoduje zmniejszenie podciśnienia, a czasami jego odwrócenie.

Nadmierna siła ciągu kominowego powoduje przegrzanie spalania i w konsekwencji utratę sprawności pieca.

Część gazów spalinowych wraz z małymi cząstkami paliwa są zasysane do przewodu kominowego, zanim zdążą się spalić. W ten sposób obniżają wydajność pieca, zwiększają zużycie pelletu i powodują emisję spalin zanieczyszczających środowisko.

Jednocześnie wysoka temperatura paliwa, spowodowana nadmiarem tlenu, powoduje przedwczesne zużycie komory spalania. Słaby ciąg natomiast spowalnia spalanie, chłodzi piec, wywołuje cofanie się spalin do pomieszczenia, zmniejszając jego wydajność i powodując niebezpieczne osady w przewodzie kominowym.

Aby uniknąć nadmiernego ciągu kominowego, zaleca się użycie Regulatora ciągu kominowego (patrz rysunek z boku).



4.4 WYDAJNOŚĆ PIECA

Paradoksalnie wysokowydajne piece mogą utrudniać pracę komina.

Prawidłowa praca instalacji kominowej zależy od wzrostu temperatury w jej wnętrzu wywołanej gazami spalinowymi.

Dzisiaj wydajnością pieca określa się jego zdolność do przekazania większości wytworzonego ciepła do ogrzewania pomieszczenia: w konsekwencji większa wydajność pieca, tym „chłodniejsze” pozostaną spaliny i w konsekwencji zmniejsza się siła „ciągu kominowego”.

Tradycyjny piec, o nie do końca doskonałej konstrukcji i izolacji, pracuje lepiej niż tradycyjny otwarty kominiek lub złej jakości piec, ale w każdym z tych systemów większość ciepła zostaje utracona wraz z gazami spalinowymi.

Kupienie dobrej jakości pieca, wielokrotnie oznacza konieczność dokonania modyfikacji w przewodzie kominowym, który nawet jeśli istnieje i pracuje poprawnie ze starymi urządzeniami grzewczymi, wymaga, co najmniej, dodatkowej izolacji termicznej.


Jeżeli piec nie grzeje lub dymi, zawsze jest to wina złego ciągu kominowego.

Jednym z powszechnych błędów jest podłączenie rury nowego pieca do starego przewodu kominowego, pozostawiając podłączony i działający stary system grzewczy. W ten sposób dwa systemy na paliwo stałe są połączone tym samym kominem, co jest błędem i jest niebezpieczne.

Jeśli oba systemy są używane w tym samym czasie, ilość powstających spalin może być nadmierna dla istniejącego przekroju komina, powodując cofanie się spalin. Natomiast, jeżeli używany jest tylko jeden z pieców, ciepło spalin powoduje ciąg kominowy, który zasysa zimne powietrze również z przewodów wyłączanego pieca, ponownie schładzając spaliny i blokując ciąg.

Jeżeli natomiast dwa urządzenia grzewcze podłączono na różnych poziomach, to poza wcześniej opisanymi problemami, może się pojawić zjawisko typowe dla naczyń połączonych, powodując nieregularny i nieprzewidywalny przepływ spalin.

Legenda: CF - przewód kominowy





UWAGA

Przeczytać uważnie instrukcję:

Przed przystąpieniem do montażu konieczne jest spełnienie następujących warunków: Należy wybrać miejsce przeznaczone do ustawienia pieca, a następnie:

- Przygotować połączenie do przewodu kominowego w celu odprowadzania spalin.
- Przygotować czerpnię powietrza (powietrze do spalania).
- Przygotować połączenie z zasilaniem elektrycznym wyposażonym w instalację uziemiającą.
- Instalacja elektryczna pomieszczenia, w którym zainstalowany zostanie piec, musi posiadać uziemienie, w przeciwnym razie mogą wystąpić nieprawidłowości w pracy panelu sterowania.
- Piec należy ustawić na podłodze w korzystnej pozycji do podłączenia do komina i w pobliżu czerpni „powietrza do spalania”.
- Urządzenie musi być zainstalowane na podłodze o odpowiedniej nośności: jeżeli istniejąca konstrukcja nie spełnia tego wymogu, należy podjąć odpowiednie środki (np. płytę umożliwiającą rozłożenie obciążenia).
- Konieczne należy zabezpieczyć wszystkie elementy, które mogą się zapalić w przypadku wystawienia ich na działanie nadmiernego ciepła. Podłogi drewniane lub wykonane z materiału łatwopalnego należy zabezpieczyć materiałem niepalnym (np. blachą o grubości 4 mm lub szkłem ceramicznym).
- Ustawienie urządzenia musi zapewnić łatwy i wygodny dostęp do czyszczenia samego pieca, kanałów spalinowych i przewodu kominowego.
- **Urządzenie nie nadaje się do montażu na przewodzie kominowym wspólnym z innymi urządzeniami grzewczymi.**
- Pracujący piec zasysa określoną ilość powietrza z pomieszczenia, w którym się znajduje, dlatego konieczne jest zainstalowanie czerpni powietrza na wysokości rury znajdującej się z tyłu pieca. Rury użyte do odprowadzania spalin muszą mieć parametry przewidywane dla pieców opalanych pelletem: wykonane ze stali malowanej lub nierdzewnej o średnicy 8 cm, ze specjalnymi uszczelkami.
- Czerpnia „powietrza do spalania” musi sięgać do otworu wentylacyjnego w zewnętrznej ścianie budynku lub w ścianie sąsiedniego pomieszczenia, pod warunkiem, że nie są to pomieszczenia wykorzystywane jako sypialnie i łazienki, jak również nie może w nich występować zagrożenie pożarem, np. garaż, magazyn materiałów palnych itp. Czerpnie powietrza muszą być wykonane w taki sposób, aby nie można ich było zasłonić ani od wewnątrz, ani z zewnątrz. W tym celu powinny posiadać kratkę, metalową siatkę lub odpowiednie zabezpieczenia, które jednak nie mogą zmniejszać minimalnego przekroju otworu.

4.5 PIECE HERMETYCZNE




Informacje dotyczące pieców hermetycznych:

Jeśli są prawidłowo połączone z rurą ssącą, piece hermetyczne zasysają powietrze do spalania i powietrze niezbędne do czyszczenia szyby bezpośrednio z zewnątrz, a nie z pomieszczenia, w którym są zainstalowane, co zapewnia, że tlen nie jest pobierany z pomieszczenia. Dzięki zastosowaniu rur współosiowych powietrze zostanie wstępnie ogrzane, przyczyniając się do lepszego spalania i mniejszej emisji do atmosfery. Idealne do domów pasywnych, gwarantują najlepszy komfort przy niskich kosztach. Piec będzie działał, nawet jeśli nie posiada czerpni powietrza.

Dzięki zastosowaniu rur współosiowych powietrze zostanie wstępnie ogrzane, przyczyniając się do lepszego spalania i mniejszej emisji do atmosfery.

W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów krajowych dotyczących instalacji z użyciem rur koncentrycznych.



4.6 MIEJSCE INSTALACJI



UWAGA

Przeczytać uważnie instrukcję:

- Pracujący piec może wytwarzać podciśnienie w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany, dlatego w tym samym pomieszczeniu nie może znajdować się żadne inne urządzenie z otwartym płomieniem, z wyjątkiem kotłów typu c (o zamkniętej komorze spalania).
- Sprawdzić dostęp powietrza do spalania: musi być ono pobierane z wolnej przestrzeni (nie mogą to być pomieszczenia, w których pracują wentylatory wyciągowe lub które nie posiadają wentylacji) lub z zewnątrz.
- Nie instalować pieca w sypialniach lub łazienkach.
- Rozpakować piec: uważać, aby nie uszkodzić produktu podczas rozpakowywania.
- Sprawdzić nóżki pieca i odpowiednio wyregulować, aby piec był stabilny.
- Ustawić piec w taki sposób, aby drzwiczki i ewentualne klapki nie znajdowały się od strony ścian.
- Po podłączeniu pieca do czepni powietrza do spalania, podłączyć urządzenie do przewodu kominowego.



CZERPNIĄ POWIETRZA PIERWOTNEGO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi, piec należy umieścić w wentylowanym miejscu, w którym przepływa powietrze wystarczające do zapewnienia prawidłowego spalania, a tym samym dobrej pracy.

Pomieszczenie nie może mieć objętości mniejszej niż 20 m³ i aby zapewnić dobre spalanie (40 m³/h powietrza) wymagana jest „czerpnia powietrza do spalania”, która musi sięgać do otworu wentylacyjnego w zewnętrznej ścianie budynku lub w ścianie sąsiednich pomieszczeń, pod warunkiem, że są one wyposażone w czepnię powietrza i że nie są to pomieszczenia wykorzystywane jako sypialnie i łazienki, jak również nie może w nich występować zagrożenie pożarem, np. garaż, magazyn materiałów palnych itp. Czepnie te muszą być wykonane w taki sposób, aby nie można ich było zasłonić ani od wewnątrz, ani z zewnątrz. W tym celu powinny posiadać kratkę, metalową siatkę lub odpowiednie zabezpieczenia, które jednak nie mogą zmniejszać minimalnego przekroju otworu.



UWAGA

Przeczytać uważnie instrukcję:

- Włączony piec może wytwarzać podciśnienie w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany, dlatego w tym samym pomieszczeniu nie mogą znajdować się inne urządzenia z otwartym płomieniem (z wyjątkiem kotłów typu c (o zamkniętej komorze spalania) chyba, że są wyposażone we własny system dopływu powietrza).
- Piec nie może być ustawiony w pobliżu zasłon, foteli, mebli lub innych łatwopalnych materiałów.
- Piec nie może być montowany w atmosferze wybuchowej lub pomieszczeniach, które mogą stać się potencjalnie wybuchowe w związku z obecnością maszyn, materiałów lub pyłów, które mogą powodować emisję gazów lub mogą łatwo ulec zapłonowi od iskier.
- Przed rozpoczęciem montażu pieca na pellet należy pamiętać, że wszystkie wykończenia lub wszelkie belki wykonane z materiałów łatwopalnych muszą znajdować się w odpowiedniej odległości i poza obszarem oddziaływania promieniowania cieplnego pieca. Ponadto należy mieć na uwadze, że aby nie zagrażało poprawnemu funkcjonowaniu urządzenia, konieczne jest stworzenie recyrkulacji powietrza wewnątrz jego obudowy, która zapobiega jego przegrzaniu. Jest to możliwe przy zachowaniu minimalnych odległości i wykonaniu otworów napowietrzających o powierzchni 80 cm².



UWAGA

Przestrzegać bezpiecznych odległości wskazanych na etykiecie produktu.

Zaleca się jednak, oprócz zachowania minimalnych odległości, montaż ognioodpornych paneli izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury (wełna mineralna, beton komórkowy itp).

Zalecany materiał to: PROMASIL 1000

Temperatura klasyfikacji: 1000°C	Ciepło właściwe: 1,03 Kj/kgK
Gęstość: 245 kg/m ³	Grubość: 40 mm
Skurcz w temperaturze odniesienia, 12 godzin: 1,3/1000°C %	Przewodność cieplna w średniej temperaturze:
Wytrzymałość na ściskanie na zimno: 1,4 MPa	400 °C -> 0,10 W/mK
Wytrzymałość na zginanie: 0,5 MPa	600 °C -> 0,14 W/mK
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 5,4x10 ⁻⁶ m/mK	800 °C -> 0,17 W/mK

4.7 POŁĄCZENIE Z PRZEWODEM KOMINOWYM



ŚREDNICA RURY NA DŁUGOŚCI KANAŁU DYMOWEGO MUSI BYĆ RÓWNA LUB WIĘKSZA NIŻ ŚREDNICA OKREŚLONA DLA KAŻDEGO URZĄDZENIA. KAŻDY ŁUK 90° LUB ZŁĄCZKA (T) JEST UWAŻANA ZA 1 METR RURY.

PRZED PODŁĄCZENIEM DO PRZEWODU KOMINOWEGO, ABY ZAGWARANTOWAĆ PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE PIECA, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH RODZAJÓW INSTALACJI:


ZAINSTALOWAĆ PRODUKT WYKORZYSTUJĄC NAJMNIEJ 1 ZŁĄCZKĘ (T) LUB 1 METR RURY CERTYFIKOWANEJ ZGODNIE Z EN 1856-2




PRZECHODZENIE PRZESZCIEŃ PRZEZ ŚCIANY Z MATERIAŁU ŁATWOPALNEGO

Przy wierceniu otworu do przejścia rury dymowej należy uwzględnić ewentualną obecność materiałów łatwopalnych. Jeśli otwór musi przejść przez ścianę wykonaną z drewna lub z materiału termolabilnego, instalator musi użyć złączki ściennej i odpowiednio zaizolować rurę przez którą przechodzi produkt, za pomocą odpowiednich materiałów izolacyjnych (gr. 1,3 - 5 cm przy minimalnej przewodności cieplnej 0,07 W/m²K).

Należy przestrzegać tej samej minimalnej odległości, niezależnie od tego, czy rura dymowa musi przechodzić pionowo lub poziomo blisko łatwopalnej ściany.



4.8 PRZYKŁADY INSTALACJI



Legenda: T - złączka T; Ø ST - średnica pieca T; RAC Ø ST Ø CF - złączka pieca i kanału dymowego; Ø CF - średnica kanału dymowego; IS - materiał izolacyjny; ISPE - przeświat; PA - wlot powietrza zewnętrznego



UWAGA

RUR WYRZUTU DYMÓW NIGDY NIE MOŻNA MONTOWAĆ W TAKI SPOSÓB, ABY WYLOT WYDALANYCH GAZÓW BYŁ SKIEROWANY BEZPOŚREDNIO POZIOMO LUB W DÓŁ.

4.9 POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE



Podłączenie elektryczne musi być wykonywane przez wykwalifikowany personel, który przygotowuje wyłącznik nadprądowy przed urządzeniem. Szczególną uwagę należy zwrócić, gdy piec jest częścią systemu, a cały sprzęt musi działać zgodnie z zaprogramowaniem.

Należy unikać instalacji z przewodami elektrycznymi biegnącymi w pobliżu rur spalinowych lub bardzo gorących części, odpowiednio izolowanych.

Napięcie wynosi 230 V, a częstotliwość 50 Hz.

Instalacja elektryczna, do której jest podłączony, musi być wyposażona w przewód uziemiający zgodnie z wymogami rozporządzeń 73/23 EWG i 93/98 EWG. W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność zainstalowania zasilania UPS.

4.10 POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE



Produkty takie jak piece z płaszczem wodnym i kotły są wyposażone we wszystkie komponenty bezpieczeństwa: automatyczny zawór odpowietrzający, zawór bezpieczeństwa skalibrowany do wartości 3 barów, zbiornik wyrównawczy, termostaat bezpieczeństwa kotła, czujnik ciśnienia wody.

Pomimo to **OBOWIĄZKOWE** jest zainstalowanie zaworu antykondensacyjnego i manometru do odczytu ciśnienia. Należy pamiętać, aby przed włączeniem urządzenia odpowietrzyć układ hydrauliczny.

Zaleca się stosowanie węży łączących urządzenie z instalacją hydrauliczną, ponieważ w przypadku rutynowej lub nadzwyczajnej konserwacji ułatwiają one przemieszczanie urządzenia. Ponadto, zaleca się również odmulacz, gdyż pompa elektroniczna mogłaby wychwycić brud z układu i zablokować się.

Aby zapoznać się z odległością między połączeniami hydraulicznymi i ich rozmiar, patrz rozdział OPIS PRODUKTU. Ciśnienie w układzie musi wynosić od 0,5 do 2,5 bara. Po przekroczeniu tych wartości progowych zostanie aktywowany alarm CIŚNIENIA WODY, który doprowadzi do wyłączenia produktu. Zalecane ciśnienie to 1,5 bara.

4.11 POŁĄCZENIE KANAŁÓW



Niektóre produkty są wyposażone w jeden lub więcej regulowanych kanałów i w niektórych przypadkach mogą być one wyłączane z wyświetlacza. Kanały te powinny być podłączone, aby umożliwić odprowadzenie gorącego powietrza również w środowisku instalacji i uniknąć przegrzania produktu. Można je łączyć za pomocą elastycznych węży aluminiowych lub stalowych bądź sztywnych rur.



UWAGA

Temperatury w niektórych przypadkach są wysokie, należy zapewnić niezbędną izolację w przypadku ścian wykonanych z materiałów łatwopalnych.

4.12 NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA PELLETOU

Worek z pelletem należy rozcinać nożyczkami i nie rozdzierać, aby nie dopuścić do wprowadzenia do zbiornika kawałków plastikowego worka. Zaleca się użycie łopatk (szufelki) do uzupełniania pelletu w zbiorniku. Jeżeli pellet jest bardzo zapyłony, dobrą praktyką jest przesianie go tak, aby pył nie zatkał wlotu podajnika ślimakowego.

Należy również utrzymywać w czystości i odkurzać część, w której zainstalowana jest uszczelka, dzięki której zbiornik jest hermetycznie zamknięty (jeżeli występuje), aby uzyskać zawsze skuteczne zamknięcie.

5 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Piec wymaga prostego i częstego czyszczenia, aby zagwarantować maksymalną wydajność i regularną pracę. Kupujący jest zobowiązany do regularnego czyszczenia pieca zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej Instrukcji Obsługi, a w szczególności do codziennego czyszczenia popielnika, paleniska i komory spalania przed każdym rozpaleniem lub uzupełnieniem pelletu.

Brak czyszczenia i/lub rutynowej konserwacji pieca może spowodować: nieprawidłowości w działaniu, zatkanie paleniska i rur, złe lub powolne spalanie, przegrzanie pieca i pożar w zasobniku.



UWAGA

EVA STAMPAGGI SRL nie ponosi żadnej bezpośredniej i/lub pośredniej odpowiedzialności karnej i/lub cywilnej za nieprawidłowe działanie pieca i za szkody na osobach lub mieniu spowodowane zaniechaniem/nieprawidłowym czyszczeniem czy rutynową konserwacją.

Czyszczenie codzienne

Odkurzyć dno paleniska w komorze spalania



UWAGA

Po przeprowadzeniu konserwacji rutynowej należy sprawdzić położenie paleniska. Sprawdzić, czy otwór i rura świecy zapłonowej znajdują się w tej samej pozycji i czy płyta paleniska styka się z częścią, w której ma być umieszczona. Zaniedbanie tego warunku może doprowadzić do alarmu pieca sygnalizującego nieudane włączenie lub nawet wybuch w komorze z powodu braku ciepła świecy.

Czyszczenie cotygodniowe

Odkurzyć komorę spalania, upewniając się, że nie ma w niej żaru. Jeśli w palenisku nadal się żarzy, odkurzacze do popiołu zapali się;

Usunąć popiół znajdujący się w palenisku i na drzwiach.

Szybę wyczyścić wilgotną szmatką lub kłębkiem gazety zwilżonej i zabrudzonej w popiele. Jeśli czynność jest wykonywana na rozgrzanym piecu, może dojść do wybuchu szyby.

Opróżnić popielnik, odkurzając go lub wyrzucając popiół do śmieci.

Odkurzyć popielnik i przylegającą do niego komorę

Czyszczenie comiesięczne

Odkurzyć korek trójnika spalin. Odkurzyć komorę boczną i zdjąć korek trójnika.



Czyszczenie powierzchni zewnętrznych pieca

Do czyszczenia pieca używać tylko suchej szmatki. Nie używać materiałów ściernych ani produktów, które mogą powodować korozję lub wybielić powierzchnie. Na koniec sezonu grzewczego, przy ostatnim rozpaleniu pieca, pozostałości pelletu znajdujące się w ślimaku muszą zostać całkowicie zużyte. Ślimak musi być pusty, aby nie doprowadzić do jego zatkania z powodu pozostałych trocin zespolonych z powodu wilgoci.

Czyszczenie nadzwyczajne / roczne

Kupujący zobowiązany jest co roku, przed rozpoczęciem okresu grzewczego, do oczyszczenia przewodu kominowego i kanału spalin wykonywanego przez wykwalifikowany personel techniczny i do zachowania dokumentacji, którą trzeba okazać w przypadku konieczności skorzystania z gwarancji.

Przed przystąpieniem do konserwacji zaleca się wyłączyć piec za pomocą wyłącznika i wyciągnąć wtyczkę z prądu.

Czyszczenie należy przeprowadzić również przed ponownym uruchomieniem pieca, gdyż w okresie letnim mogły powstać utrudnienia uniemożliwiające regularny przepływ spalin (np. zagnieżdżanie się, osady lub zatory).

Brak konserwacji nadzwyczajnej może spowodować: podciśnienie ze słabym ciągiem i powolne obniżenie płomienia, zatykanie się paleniska i rur, przegrzanie pieca i pożar w kanale spalinowym.

Na koniec sezonu grzewczego, przy ostatnim rozpaleniu pieca, pozostałości pelletu znajdujące się w ślimaku muszą zostać całkowicie zużyte. Ślimak musi być pusty, aby nie doprowadzić do jego zatkania z powodu pozostałych trocin zespolonych z powodu wilgoci.



UWAGA

EVA STAMPAGGI SRL nie ponosi żadnej bezpośredniej i/lub pośredniej odpowiedzialności karnej i/lub cywilnej za nieprawidłowe działanie pieca i za szkody na osobach lub mieniu spowodowane zaniechaniem/nieprawidłowym czyszczeniem czy rutynową konserwacją.

Nierzadko, przy pierwszych mrozach i wietrze, dochodzi do pożarów w przewodzie kominowym z powodu znajdujących się w nim resztek spalania; poniżej przedstawiono kilka rad dotyczących postępowania w takiej sytuacji:

- Natychmiast zablokować wlot powietrza do przewodu kominowego;
- Do ugaszenia ognia użyć piasku lub gruboziarnistej soli, nie wody;
- Odsunąć przedmioty i meble z rozgrzanego przewodu kominowego.



UWAGA

W PRZYPADKU POŻARU:

- Zamknąć drzwiczki paleniska i szufladę na popiół.
- Zamknąć przepustnice powietrza do spalania.
- Do gaszenia ognia używać sypanego garściami piasku lub grubej soli, a nie wody; Używać gaśnicy proszkowej CO₂.
- Odsunąć przedmioty i meble.
- Wezwać straż pożarną.

6 NIEPRAWIDŁOWOŚCI I MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Pierwsze uruchomienie

PRZY PIERWSZYM ROZPALENIU MOŻE SIĘ ZDARZYĆ, ŻE BĘDZIE KONIECZNE POWTÓRZENIE KILKA RAZY ETAPU PODAWANIA PELLETU, PONIEWAŻ ŚLIMAK JEST CAŁKOWICIE PUSTY A JEGO NAPEŁNIENIE WYMAGA WIĘCEJ CZASU.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wyświetlacz wyłączony	Brak zasilania Uszkodzony kabel połączeniowy Przerwany bezpiecznik płytki Uszkodzona płytka Uszkodzony wyświetlacz	Sprawdzić wtyczkę i obecność zasilania elektrycznego lub przełącznika on/off Wezwać pomoc techniczną. Wezwać pomoc techniczną. Wezwać pomoc techniczną. Wezwać pomoc techniczną.
Alarm cool fire Alarm aktywny brak pelletu Al6 Brak pelletu Brak płomienia	Brak zasilania Brak pelletu Ślimak zablokowany przez ciało obce Pellety złej jakości Niewystarczająca regulacja pelletu do mocy minimalnej Przerwa w dostawie prądu	Sprawdzić wtyczkę i obecność zasilania elektrycznego. Sprawdzić zbiornik. Odłączyć wtyczkę, opróżnić zbiornik, usunąć wszelkie ciała obce, takie jak gwoździe itp. Wymienić pellet. Wezwać pomoc techniczną. Wyłączyć i ponownie włączyć piec, sprawdzić wtyczkę.
alarm braku zapłonu alarm aktywny nieudany zapłon- al5 nieudany zapłon- brak stab	Brak pelletu Wyzwolenie termostatu bezpieczeństwa Uszkodzona sonda dymu Ślimak zablokowany przez ciało obce Uszkodzony silnik ślimaka Uszkodzona płytka Uszkodzony wentylator wywiewny dymu Brudne palenisko Temperatura zbyt niska Mokry pellet Uszkodzona świeca zapłonowa	Sprawdzić zbiornik. Zresetować termostat ręczny w tylnej części pieca. Wezwać pomoc techniczną. Odłączyć wtyczkę, opróżnić zbiornik, usunąć wszelkie ciała obce, takie jak gwoździe itp. Wezwać pomoc techniczną. Wezwać pomoc techniczną. Wezwać pomoc techniczną. Wyczyścić palenisko. Powtórzyć zapłon kilka razy, opróżniając palenisko. Sprawdzić miejsce przechowywania pelletu. Wezwać pomoc techniczną.
Alarm cool-fire Al1 blac-out	Podczas pracy następuje zanik zasilania	Jeżeli trwa dłużej niż 20 sekund, piec przechodzi w tryb wyłączenia / czyszczenia paleniska, jeżeli trwa krócej niż 20 sekund, piec uruchomi się ponownie w trybie pracy.
Wyczyścić palenisko Wycz-palenisko	Ostrzeżenie, które pojawia się po 8 godzinach pracy pieca (tylko modele 4/5 kW), 8 godzin stanowi czas skumulowany	Aby odblokować ostrzeżenie, nacisnąć wszystkie 3 przyciski na wyświetlaczu przez 4-5 sekund.
Nieregularny i słaby płomień, brudna szyba	Nieprawidłowo założony lub brak korka urządzenia zabezpieczającego przed wybuchem.	Umieścić z powrotem urządzenie zabezpieczające przed wybuchem
Nieregularny i słaby płomień, brudna szyba	Częściowo zatkany komin Niewystarczająca ilość powietrza do spalania Piec jest zapchany Wyciąg dymu jest uszkodzony / brudny Nieodpowiednia regulacja powietrza do spalania Pellety niskiej jakości	Natychmiast wyczyścić komin. Zatkana rura ssąca. Wyczyścić palenisko, wyczyścić popielnik. Czyszczenie należy zlecić wyspecjalizowanemu technikowi. Wezwać pomoc techniczną. Wymienić pellet
Alarm usterki wentylatora Al4 usterka wywiewu	Uszkodzony lub wadliwy wentylator wyciągowy dymu Płytki nie wykrywa pracy silnika (usterka płytki)	Wezwać pomoc techniczną. Wezwać pomoc techniczną.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Stop fire Wycz-palenisko Wyczyścić palenisko Czyszczenie paleniska	Cykl okresowego czyszczenia paleniska	Prawidłowe działanie.
Alar brak podciśn Alarm aktywny brak podciśn- Al8 brak podciśn- al. próżniost – al podciśn.	Nadmierna lub nieodpowiednia długość komina Zatkane odprowadzenie Niesprzyjające warunki pogodowe	Komin niezgodny ze standardem, maks. 6 metrów rury o $\varnothing$ 80mm, każdy łuk pod kątem 90° lub łącznik T odpowiada 1 metrowi rury. Wyczyścić komin / wezwać zduna. Szczegółne przypadki silnego wiatru.
Alarm aktywny alarm przepływu Alarm przepływu	Zabrudzony czujnik, zatkany przewód kominowy lub otwarte drzwiczki.	Wezwać pomoc techniczną.
Alar ust bezp Alarm aktywny zabezp termicznego Al7 zabezp-termiczne	Zbyt wysoka temperatura kotła Chwilowy zanik zasilania Uszkodzony lub zablokowany wentylator wymiennika Uszkodzony resetowany termostat Uszkodzona płytką	Pozostawić piec do ostygnięcia, zresetować termostat ręcznie, w tylnej części urządzenia. Ponownie uruchomić piec, w razie potrzeby zmniejszyć moc pieca. Jeżeli problem nie ustępuje, wezwać wyspecjalizowanego technika. Pozostawić piec do ostygnięcia, zresetować termostat ręcznie, w tylnej części urządzenia. Ponownie uruchomić piec. Wezwać pomoc techniczną. Wezwać pomoc techniczną. Wezwać pomoc techniczną.
Alar sond dymu Alarm aktywny sonda dymu Al2 sonda dymu	Uszkodzona sonda dymu Sonda dymu odłączona	Wezwać pomoc techniczną. Wezwać pomoc techniczną.
Alar wys temp Alarm aktywny hot dymu Al3 gorącego dymu	Uszkodzona sonda dymu Uszkodzona płytką Uszkodzony wentylator wymiennika ciepła Nadmierna regulacja pelletu do mocy maksymalnej	Wezwać pomoc techniczną. Wezwać pomoc techniczną. Wezwać pomoc techniczną. Wezwać pomoc techniczną.
Alarm sondy wody	Uszkodzona sonda temperatury wody	Wezwać pomoc techniczną.
Alarm gorącej wody	Przekroczono maksymalny próg temperatury wody	Poczekać na ostygnięcie kotła.
Alarm ciśn wody	Wysokie lub niskie ciśnienie w układzie, powietrze w obwodzie	Napełnij instalację wodną lub opróżnij ją.
Alarm mechanizmu czyszczącego / drzwi	Mechanizm czyszczący palenisko jest zablokowany lub drzwi paleniska są otwarte / nieprawidłowo zamknięte	Sprawdzić prawidłowe zamknięcie drzwi paleniska. Sprawdzić, czy nie ma ciał obcych blokujących mechanizm czyszczenia paleniska. Wezwać pomoc techniczną.
Alarm turbulatora / drzwi	Mechanizm czyszczenia turbulatorów jest zablokowany lub drzwi paleniska są otwarte / nieprawidłowo zamknięte	Sprawdzić prawidłowe zamknięcie drzwi paleniska. Wezwać pomoc techniczną.
Alarm zabezp.term. / drzwi	Termostat zabezpieczenia termicznego lub drzwi paleniska są otwarte / nieprawidłowo zamknięte	Pozostawić piec do ostygnięcia, zresetować termostat ręcznie, w tylnej części urządzenia. Ponownie uruchomić piec. Sprawdzić prawidłowe zamknięcie drzwi paleniska.
Alarm triac ślimaka	Płytką wykrywa nieprawidłowe działanie silnika podawania pelletu	Wyłączyć i włączyć ponownie piec Wezwać pomoc techniczną.
Alarm enkodera ślimaka	Uszkodzony lub zablokowany silnik ślimaka	Wezwać pomoc techniczną.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
(Poszukiwanie zasięgu) Pilot nie łączy się	Pilot zgubił urządzenie Możliwe zakłócenia	Nacisnąć jednocześnie przyciski 1 i 2 przez około 3-4 sekundy, aż pojawi się napis Wybierz jednostkę (w ustawieniu fabrycznym jednostka domyślna to 0). Spróbować odłączyć sprzęt AGD lub urządzenia, które mogą wytwarzać pola elektromagnetyczne.
Pilot nie włącza się	Wyświetlacz wyłączony	Sprawdzić baterie / usterka pilota.
eco / modulacja	Osiągnięcie zadanej temperatury pokojowej / poprawna praca, piec pracuje z mocą 1. Zwiększyć ustawioną temperaturę pokojową, aby urządzenie powróciło do trybu „pracy”.	
stand-by / eco stop / pauza	Osiągnięcie zadanej temperatury pokojowej / poprawna praca.	

7 ROCZNA KONSERWACJA PLANOWA

Data 1. Konserwacji	(Pieczętka i podpis CAT)
Data 2. Konserwacji	(Pieczętka i podpis CAT)
Data 3. Konserwacji	(Pieczętka i podpis CAT)

8 ŚWIADECTWO INSTALACJI I BADAŃ

ŚWIADECTWO INSTALACJI I BADAŃ	
Klient:	
Ulica:	
Miejscowość:	
Kod pocztowy:	
Województwo:	
Tel:	
Data dostawy:	
Dokument dostawy:	
Model urządzenia:	
Numer seryjny:	
Rok:	

DANE SPRZEDAWCY I INSTALATORA

Nazwa		
Nazwisko		
Adres		
Miejscowość		
Telefon:		
Pieczęć i podpis instalatora		Pieczęć i podpis sprzedawcy

Klient na zakończenie instalacji urządzenia oświadcza, że prace zostały wykonane zgodnie z zasadami dobrej praktyki i zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto oświadcza, że zapoznał się z zasadami prawidłowej obsługi i zapoznał się z informacjami niezbędnymi do prawidłowego użytkowania oraz prawidłowej obsługi i konserwacji Urządzenia.

Podpis klienta

9 GWARANCJA

GWARANCJA

Eva Stampaggi S.r.l. gwarantuje, że piec jest zbudowany zgodnie z normą EN 13240 (piece opalane drewnem) EN 14785 (piece opalane pelletem) EN 303-5:2012 (kotły opalane pelletem).

Firma Eva Stampaggi S.r.l. gwarantuje, że piec jest wolny od wad, które czynią go niezdatnym do użytku lub znacznie obniżają jego wartość. Za obowiązujące należy uważać przepisy włoskiego kodeksu cywilnego lub prawa krajowego regulujące gwarancję w umowie sprzedaży lub prawo krajowe zgodnie z byłym rozporządzeniem

Ewentualny brak zgodności można dochodzić za pomocą gwarancji i metod przewidzianych w rozporządzeniu z mocą rozporządzenia z mocą ustawy 206/2005, pod warunkiem, że Kupujący wiedział o wadzie w chwili zakupu, czyli wykazał należyta staranność i właściwie rzecz zbadał lub sprawdził, lub jeżeli wada zgodności wynika z instrukcji lub materiałów przez niego dostarczonych.

Gwarancja nie obejmuje wadliwego działania, usterek i/lub awarii oraz wynikających z nich szkód na osobach i/lub mieniu, powstałych w wyniku nieprawidłowego i/lub niewłaściwego użytkowania produktu i/lub nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i/lub „Instrukcji Obsługi”, lub pochodzących z instalacji, która nie jest zgodna (z którą zrównuje się brak dokumentów potwierdzających taką zgodność) z obowiązującymi przepisami i dyrektywami bezpieczeństwa, lub jest wykonana przez niewykwalifikowany personel (UNI10683 i UNI EN 1443), lub jako przykład niewyczerpujący, istnieje bezpośredni wylot ścienny.

Podobnie, piec nie będzie objęty gwarancją, jeśli stwierdzi się jakiegokolwiek brak zgodności, który można przypisać użytkownikowi lub instalacji produktu niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i/lub instrukcjami zawartymi w niniejszej „Instrukcji Obsługi”.

Powyższa gwarancja nie będzie również obowiązywać w przypadku braku zgodności, nieprawidłowego działania, wad i/lub awarii, a w konsekwencji szkód na osobach i/lub mieniu wynikających z użytkowania pieca w sposób niezgodny z dyrektywami bezpieczeństwa.

Gwarancja na nieprawidłowe działanie, wady i/lub usterki i/lub awarie nie obowiązuje, a firma Eva Stampaggi S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i/lub mieniu wynikające z: braku pierwszego rozpalenia wykonanego przez wyspecjalizowanego technika, co jest równoznaczne z brakiem dokumentów potwierdzających w/w czynności; z powodu naruszenia i/lub nieprzestrzegania postanowień niniejszej Instrukcji Obsługi; manipulowania i/lub modyfikowania pieca i jego sterownika; nie zwracania uwagi na kontrolki i alarmy; z braku czyszczenia i rutynowej konserwacji; braku czyszczenia i konserwacji nadzwyczajnej wykonywanej przez wyspecjalizowany personel techniczny, co jest równoznaczne z brakiem dokumentów potwierdzających taką konserwację; z niewłaściwego użytkowania pieca; z braku wymagań instalacyjnych; nieprzestrzegania procedur zgłaszania wad zgodności przewidzianych w rozporządzeniu z mocą ustawy 206/2005; od użycia nieodpowiedniego lub złej jakości paliwa; z modyfikacji i/lub napraw przeprowadzanych bez uprzedniej komunikacji i odpowiedniego upoważnienia firmy Eva Stampaggi S.r.l.; ze stosowania nieoryginalnych i/lub nieodpowiednich części zamiennych do pieca.

Poprzedni wykaz należy uznać za niewyczerpujący, a zatem przypadki, które nie zostały wyraźnie wskazane, ale które na podstawie analogicznej interpretacji można porównać z wymienionymi, mogą być uznane za obejmujące przypadki wykluczające z gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje następujących różnic związanych z naturalnymi właściwościami materiałów obudowy: żyłkowanie kamienia, które jest główną cechą i gwarantuje jego niepowtarzalność; wszelkie małe ryski lub pęknięcia, które mogą pojawić się na obudowach ceramicznych/majolikowych; wszelkie różnice w odcieniach i przebarwienia, które mogą pojawić się na obudowach ceramicznych/majolikowych; szkła drzwi; uszczelek; prac murarskich.

Firma Eva Stampaggi S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za: szkody powstałe na metalowych częściach chromowanych i/lub anodowanych i/lub malowanych lub w każdym przypadku na obrabianych powierzchniach, jeżeli są spowodowane obtarciem lub uderzeniem o inne metale; szkody na częściach metalowych chromowanych i/lub anodowanych i/lub pomalowanych lub w każdym przypadku na obrabianych powierzchniach, jeśli jest to spowodowane niewłaściwą konserwacją i/lub czyszczeniem produktami lub środkami chemicznymi (części te należy czyścić tylko wodą); uszkodzenia komponentów i części mechanicznych z powodu ich niewłaściwego użytkowania lub montażu przez niewykwalifikowany personel lub w każdym przypadku za instalację niezgodną z instrukcjami zawartymi w opakowaniu; uszkodzenia elementów i części elektrycznych lub elektronicznych z powodu ich niewłaściwego użytkowania lub instalacji przez niespecjalistyczny personel lub w każdym przypadku z powodu montażu niezgodnego z instrukcjami zawartymi w opakowaniu.

Grzałki rozpalające są wykonane z materiału podlegającego zużyciu, którego czas eksploatacji zależy od czasu użytkowania pieca; gwarancja obejmuje pierwsze 6 miesięcy użytkowania produktu.



Uwaga: po zakupie należy zachować kartę gwarancyjną wraz z oryginalnym opakowaniem produktu, świadectwem montażu i odbioru technicznego oraz paragonem wystawionym przez sprzedawcę. O faktycznym czasie trwania gwarancji decyduje data znajdująca się na paragonie sprzedaży.

Gwarancja może być egzekwowana w następujący sposób:

Procedura posprzedażna jest nadzorowana przez nasz personel, który jest dostępny pod numerem telefonu +39 0438.35469 lub wysyłając e-mail na adres assistenza@evacalor.it.

Od naszego personelu technicznego można uzyskać informacje dotyczące problemów technicznych, instalacji i przeglądów konserwacyjnych urządzenia.

W przypadku, gdy nie ma możliwości rozwiązania problemu na drodze telefonicznej, nasz personel przekaże informacje o problemach do naszego Centrum Obsługi Technicznej operującego w najbliższej okolicy użytkownika, co zagwarantuje interwencje w okresie do pięciu dni roboczych.

Wymienione części są objęte gwarancją przez cały okres obowiązywania gwarancji na zakupiony produkt.

Za okres, w którym nie ma niemożliwości używania produktu w związku z koniecznością jego naprawy, producent nie wypłaca żadnego odszkodowania.

W przypadku wymiany produktu, producent zobowiązuje się dostarczyć produkt do sprzedawcy, który następnie w swoim zakresie dokonuje jego wymiany, stosując takie same procedury, które miały miejsce w momencie sprzedaży użytkownikowi końcowemu.

Niniejsza gwarancja zachowuje ważność na terytorium Włoch. W przypadku sprzedaży lub instalacji za granicą, gwarancja musi być uznana przez dystrybutora operującego w danym kraju.

Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów lub uszkodzonych części lub całego produktu, według uznania firmy.

Prosząc o pomoc, należy mieć w zasięgu ręki:

- Numer seryjny
- Model pieca
- Data zakupu
- Miejsce zakupu
- Świadczenie daty rozpoczęcia gwarancji wypełnione przez wyspecjalizowanego technika.



EVA STAMPAGGI ZALECA SKONTAKTOWANIE SIĘ ZE SPRZEDAWCAMI JEJ PRODUKTÓW I AUTORYZOWANYMI CENTRAMI SERWISOWYMI.

OBOWIĄZKOWE JEST ZAINSTALOWANIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI, EVA STAMPAGGI ZDECYDOWANIE ZALECA PRZEPROWADZENIE PIERWSZEGO URUCHOMIENIA PRODUKTÓW PRZEZ UPRAWNIONYCH TECHNIKÓW.

EVA STAMPAGGI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPRZEDAŻ INTERNETOWĄ I POWIĄZANE OFERTY, PONIEWAŻ NIE PROWADZI BEZPOŚREDNIEJ SPRZEDAŻY PUBLICZNEJ.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W OKRESIE GWARANCJI PRAWNEJ, PROCEDURA WYMAGA SKONTAKTOWANIA SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ LUB BEZPOŚREDNIO Z NASZYM SERWISEM POSPRZEDAŻNYM.

EVA STAMPAGGI SRL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w niniejszej instrukcji bez uprzedzenia.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano EVA STAMPAGGI SRL, che si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

Tutti i diritti riservati. Vietata riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione di EVA STAMPAGGI SRL

EVA STAMPAGGI SRL

Via Cal Longa Z.I.

31028 Vazzola (TV) WŁOCHY

Tel: +39 0438 740433

Fax: +39 0438 740821

Made in Italy

